

Использование по назначению

Подъемник предназначен для вертикальной транспортировки грузов массой до 150 кг.

2.1. Указание мер безопасности

- 2.1.1. Грузовой подъемник должен быть сдан на техническое обслуживание в специализированную организацию, имеющую разрешение на данный вид работ.
- 2.1.2. К работе с подъемником допускаются лица, прошедшие инструктаж в объеме данного руководства, а также по правилам безопасной эксплуатации мотор-редукторов и талей.
- 2.1.3. Электромеханик, ответственный за безопасную эксплуатацию подъемника, прошедший обучение по обслуживанию подъемно-транспортного оборудования и получивший соответствующий документ, назначается приказом по организации, эксплуатирующей подъемник (из состава ИТР).
- 2.1.4. Напряжение от источника питания должно подаваться на подъемник через вводное устройство с ручным приводом.
- 2.1.5. Вводное устройство должно иметь приспособление для запираения его на замок в отключенном положении, а также указатель положения его рукоятки: "Вкл" - "Откл".
- 2.1.6. Напряжение питания силовых цепей должно быть не выше 380 В переменного тока частотой 50 Гц, а цепей управления и сигнализации не выше 24 В постоянного тока.
- 2.1.7. Подъемник должен быть заземлен согласно ПУЭ.
- 2.1.8. Перед началом эксплуатации подъемника необходимо проверить работу концевых выключателей, электрозамков дверей, состояние каната, отсутствие мусора в зоне установки подъемника.
- 2.1.9. По окончании работы подъемника необходимо произвести спуск клетки грузовой в крайнее нижнее положение и отключить электропитание.
- 2.1.10. В целях безопасной эксплуатации необходимо проводить своевременное техническое обслуживание и техническое освидетельствование подъемника. Перед началом работы ответственный за эксплуатацию обязан проводить осмотр подъемника на отсутствие механических повреждений

Работа на неисправном подъемнике не допустима!



Во избежание несчастных случаев

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Начинать работу, не убедившись в исправности сетевого кабеля, щита, КПУ.
- Перевозить людей.
- Перегружать клеть грузовой (максимальный вес - 100 кг).
- Провозить в клетку грузовой предметы, выходящие за её габариты.
- Перевозить в клетку грузовой горючие и взрывоопасные материалы.
- Эксплуатировать подъемник с открытыми дверями.
- Оставлять без надзора подъемник во время его работы.
- Производить повторное включение привода после срабатывания защиты, не устранив повреждение.
- Производить ремонтные работы под клетью грузовой без упоров.
- Сращивание рабочего каната.
- Вносить изменения в схему блокировок подъемника и другие элементы конструкции без согласования с изготовителем.
- Нажимать кнопку "Стоп" во время движения клетки грузовой.